

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## UWAŻAJ NA SWÓJ ZEGAREK

1. W zegarku jest precyzyzny mechanizm - nie próbuj go otwierać ani zdejmować dekielka.
2. Nie naciskaj przycisków pod wodą.
3. Gdyby zdarzyło się, że rosa lub woda znalazłyby się w zegarku - natychmiast zanieś zegarek do autoryzowanego serwisu. Woda może spowodować trwałe uszkodzenie elektronicznych części zegarka.
4. Uważaj na uderzenia: zegarek wykonany jest z dobrego surowca i wytrzymuje normalne użytkowanie. Jednak bardzo silne uderzenie lub upuszczenie na twardą powierzchnię może spowodować uszkodzenie.
5. Nie wystawiaj zegarka na bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury.
6. Czyść zegarek miękką szmatką i czystą wodą. Nie używaj środków chemicznych.
7. Nie poddawaj zegarka działaniu silnych elektrycznych pól.

## DANE TECHNICZNE

1. Ten zegarek składa się z modułu kwarcowego trzy wskazówkowego i wyświetlacza cyfrowego.
2. Odchyłka w temperaturze pokojowej: poniżej 30 sekund na miesiąc.
3. Mierniki czasu: godziny, minuty, sekundy, miesiące, dni, dzień tygodnia, "PM" (tylko w formacie 12 godzinnym).  
Naciśnij S1 by odczytać dzień i miesiąc.
4. Budzik: dzwonięcie codzienne.
5. Minutnik: podziałka: 1 sekunda  
zakres: od 1 sekundy do 23:59'59"
6. Chronometr: dokładność: 1/100 sekundy  
maksymalne wskazanie: 23:59'59"
7. Zakres temperatur pracy: od -10 do +40 stopni.
8. Baterie: Cr2032 i SR626SW

**W czasie ustawiania: trzymając S1 możesz podtrzymać proces odcliczania.**



## USTAWIANIE CZASU (WSKAZÓWKI)

1. Wyciągnij koronkę o jeden ząbek - sekundnik zatrzyma się.
2. Kręcąc koronką ustaw właściwy czas.
3. Wciśnij koronkę. Zegar ponownie ruszy.

**Uwaga: Zegarek kwarcowy i cyfrowy mogą być ustawione niezależnie i wskazywać różny czas.**

## TRYBY WYŚWIETLANIA

- Ze zwykłego wyświetlania czasu: 1-sze naciśnięcie S3 - chronometr  
2-gie naciśnięcie S3 - budzik  
3-cie naciśnięcie S3 - minutnik  
4-te naciśnięcie S3 - druga strefa czasowa  
5-te naciśnięcie S3 - powrót do zwykłego wyświetlania czasu.

## USTAWIANIE DATY I CZASU (ZEGAR CYFROWY)

- W trybie wyświetlania czasu naciśnij raz S2 - sekundy będą migać.  
Naciśnij S1 celem zerowania (jeśli sekundy są pomiędzy 30 a 59, minuty zostaną zwiększone o 1)  
1-sze naciśnięcie S3 - godziny będą migać - ustaw naciskając S1  
2-gie naciśnięcie S3 - minuty będą migać - ustaw naciskając S1  
3-cie naciśnięcie S3 - miesiące będą migać - ustaw naciskając S1  
4-te naciśnięcie S3 - dni miesiąca będą migać - ustaw naciskając S1  
5-te naciśnięcie S3 - dni tygodnia będą migać - ustaw naciskając S1  
6-te naciśnięcie S3 - 12/24-ro godzinny format będzie migać - ustaw naciskając S1  
**W czasie ustawiania: trzymając S1 możesz podtrzymać proces odcliczania.**  
**Naciskając S2 w dowolnym momencie powrócisz do zwykłego wyświetlania czasu.**

## CHRONOMETR

**Aby przełączyć z trybu wyświetlania godziny na tryb chronometru naciśnij S3 jeden raz.**

Podstawowe funkcje:

- Naciśnij S1 aby zacząć liczyć.
- Naciśnij S1 powtórnie aby zakończyć liczenie.
- Naciśnij S2 aby wyzerować.
- Naciśnij S3 aby przełączyć na normalne wyświetlanie godziny (można to zrobić w dowolnym momencie działania chronometru).

Zaawansowane funkcje (czas okrążenia):

- Naciśnij S1 - chronometr zacznie liczyć.
- Naciśnij S2 - wyświetlacz zatrzyma się lecz chronometr w rzeczywistości nadal będzie liczył.
- Naciśnij S2 powtórnie by kontynuować liczenie.
- Dalsze naciśnięcia S2 ponownie zatrzymają wyświetlacz - chronometr liczy bez przerwy. Ta operacja - zatrzymanie wyświetlacza i wznowienie - może być powtórzona wielokrotnie.
- Naciśnij S1 aby zakończyć liczenie chronometru.
- Naciśnij S2 aby wyświetlić ostatni zamrozyony czas.
- Naciśnij S2 powtórnie aby wyzerować chronometr. Naciśnij S3 aby wrócić do wyświetlania godziny.

## BUDZIK

Możesz ustawić budzik z dokładnością co do minuty. Gdy budzik jest włączony o ustawionej godzinie odezwie się sygnał (bip-bip) przez 20 sekund. Naciśnij S1, S2 lub S3 by wyłączyć sygnał. Budzik jest dostępny tylko w jednej strefie czasowej (T1 lub T2).

**Aby przełączyć z trybu wyświetlania godziny na budzik naciśnij S3 dwa razy.** Aby zmienić ustawienia budzika:

- Naciśnij S2 jeden raz - godziny będą migać. Naciskaj S1 tyle razy aż ustawisz odpowiednią godzinę.
- Naciśnij S3 - minuty będą migać. Naciskaj S1 tyle razy aż ustawisz odpowiednią ilość minut.
- Naciśnij S3 - AL, T1 lub AL, T2 będzie migać. Wybierz odpowiednią strefę czasową naciskając S1.
- Naciśnij S2 aby zakończyć ustawianie.
- Naciśnij S3 aby wrócić do wyświetlania godziny.

## WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE BUDZIKA I GONGU

**Aby przełączyć z trybu wyświetlania godziny na budzik naciśnij S3 dwa razy.** Naciśnij S1 by włączyć lub wyłączyć budzik czy gong. Gdy włączony jest gong zegarek będzie co godzinę wydawał pojedynczy sygnał (bip).

## DRUGA STREFA CZASOWA

Przełączając ze zwykłego trybu wyświetlania godziny.

- Naciśnij S3 cztery razy by odczytać drugą strefę czasową. Aby ustawić drugą strefę czasową:  
Naciśnij S2 - godziny będą migać. Naciskaj S1 tyle razy aż ustawisz odpowiednią godzinę (+1 godzina).
- Naciśnij S3 - minuty będą migać. Naciskaj S1 tyle razy aż ustawisz odpowiednią ilość minut (+30 lub -30 minut).
- Naciśnij S2 aby zakończyć ustawianie.
- Naciśnij S3 aby wrócić do wyświetlania godziny.

## ŚWIATEŁKO

W dowolnym momencie naciśnij przycisk S4 by podświetlić wyświetlacz na 3 sekundy.

**UWAGA:** 1. Podświetlenie elektroluminescencyjne zużywa dużo prądu więc częste używanie skróci żywotność baterii.  
2. Działanie podświetlenia może nie być widoczne gdy światło słoneczne pada bezpośrednio na wyświetlacz.

## MINUTNIK

**Aby przełączyć z trybu wyświetlania godziny na odliczanie naciśnij S3 trzy razy.** Aby ustawić odliczanie:

- Naciśnij S2 - godziny będą migać. Naciskaj S1 tyle razy aż ustawisz odpowiednią godzinę.
- Naciśnij S3 - minuty będą migać. Naciskaj S1 tyle razy aż ustawisz odpowiednią ilość minut.
- Naciśnij S3 - sekundy będą migać. Naciskaj S1 tyle razy aż ustawisz odpowiednią ilość sekund.
- Naciśnij S2 aby zakończyć ustawianie.
- Naciśnij S1 aby rozpocząć proces odliczania. Naciśnij ponownie S1 aby zatrzymać odliczanie.

W czasie odliczania naciskając S2 możesz przerwać odliczanie i przywrócić ustawiony czas do odliczania.

Gdy pozostanie do odliczania poniżej 3-ch minut będzie sygnał dźwiękowy (bip-bip) co 30 sekund.

W ostatnich 10-ciu sekundach będzie sygnał (bip) co sekundę.

Gdy czas się skończy przez 10 sekund będzie sygnał (bip-bip-bip). Można go wyłączyć przez naciśnięcie S1, S2 lub S3.

Naciśnij S3 aby wrócić do wyświetlania godziny.